



## УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ЦЕЛОСТНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК ERV-GL-CHECK



### ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство предназначено для проверки диэлектрических перчаток на целостность в полевых условиях. Питание осуществляется от автомобильной сети 12 В. Устройство оснащено главным блоком для закрепления перчаток из диэлектрического материала и штекером «прикуривателя».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм	Значение
1	Напряжение питания	В	12
2	Вес	кг	3
3	Температура эксплуатации	°С	-20 ÷ +60
4	Температура хранения	°С	0 ÷ +25

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Проверка герметичности диэлектрической перчатки осуществляется путем подачи избыточного давления после её установки на подающем фланце закрепления прижимным кольцом.

Порядок действий:

1. Вставить штекер питания устройства в розетку прикуривателя авто. Включить подачу питания «ВКЛ».
2. Нажать кнопку «Проверка». Произойдет нагнетание воздуха - перчатка увеличится в объеме примерно в 2 раза. Если по истечению 2-х минут давление в системе не упадет - тест на герметичность перчатки прошел положительно – перчатка годна. Если тест на герметичность прошел отрицательно – необходимо проверить надежность установки малого раструба перчатки на подающем фланце и блокировки предплечевого отверстия. Затем необходимо повторить тестирование. Если после повторного тестирования результат не дал положительных результатов – перчатка считается бракованным изделием, который запрещается использовать при производстве работ под напряжением.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ДАТА ПРОДАЖИ
-------------------	--------------

-----

