


ДЕРЖАТЕЛЬ ШУНТА ИЗОЛИРОВАННЫЙ JHI-CL



ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изолированные держатели шунта предназначены для обеспечения безопасности при установке и снятии подпитанных перемычек (шунтов), могут устанавливаться со всеми стандартными штангами с захватом или диэлектрическими перчатками соответствующего класса. Применяется при проведении электромонтажных работ под напряжением до 35 кВ. Изготовлен из изоляционного материала в соответствии с ГОСТ 28259-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед. изм	Значение
1	Общая длина	мм	600
2	Диаметр штанги	мм	21±0,5
3	Длина поддерживающей штанги	мм	300±10
4	Тип зажима	--	винтовой
5	Рабочее напряжение	кВ	до 35
6	Периодичность проведения электрических испытаний	--	не реже 1 раза в 24 месяца
7	НТД на проведение испытаний		ГОСТ 28259-89

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед каждым применением держатель шунта должна быть осмотрена на отсутствие механических повреждений. Зажим и изолирующая часть не должна иметь трещин, сколов и других дефектов, которые приводят к ухудшению механической и электрической прочности. Допускается наличие на поверхности неровностей, оставшихся после отливки и обработки, которые не влияют на механическую и электрическую прочность изделия. В процессе эксплуатации механические испытания не проводятся.

При хранении и перевозке держатель шунта должна быть обязательно предохранена от ударов, от попадания на поверхность нефтепродуктов (масла и т.п.), увлажнения и загрязнения. Загрязнения удаляются с них влажной ветошью, допускается применение не агрессивных чистящих средств, которые не содержат растворитель и кислоту. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

Не допускается эксплуатирование неисправных стяжек с видимыми механическими повреждениями и без применения

дополнительных средств защиты, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

